

RuhrLink-Sprechfunknetz – Faltblatt-Kurzanleitung

(Ver. 2.1, 17.07.2016 Download: <http://www.dm0ha.de>)

RuhrLink-Sprechfunknetz – Kurzanleitung (Ver. 2.1, 17.07.2016)

| Station | QTH | Freq./HAMNET-Teil | Hardware: | Node |
|----------|--------------|------------------------|-------------|--------|
| DB0HAT-R | Hamm | 439,225 MHz | RepeaterBox | 547142 |
| DB0NX-R | Wiblingwerde | 439,125 MHz | RepeaterBox | 8020 |
| DB0SKY-R | Breckerfeld | 29,640 MHz | RepeaterBox | --- |
| DB0TV-R | Ennepetal | 3122008183 Hamnet-Teil | RepeaterBox | 8050 |
| DB0WET-R | Wetter | 439,300 MHz | RepeaterBox | 8070 |
| DD1DU-L | Hagen | 432,900 MHz | RadioBox | --- |
| DG1EIR-L | Sprockhövel | 432,825 MHz | RadioBox | 378493 |
| DG7DCG-L | Sprockhövel | 432,900 MHz | RadioBox | --- |
| DG7DCG-L | Odelzshn. | 432,925 MHz | RadioBox | --- |
| DK0WP-L | Wuppertal | 432,900 MHz | RadioBox | 6611 |
| DL3DCW-L | Ennepetal | 432,900 MHz | RadioBox | 6040 |
| DM0HA-R | Hagen | 438,9375 MHz | RepeaterBox | 5080 |
| DM0ZGW-L | Wuppertal | 430,025 MHz | RadioBox | 9515 |

SvxLink Kommandos:

DTMF Kommandos in rot

Ausgabe der Uhrzeit: *
 Hilfe-Modul Ein: 0# Aus: #
 Parrot-Modul Ein: 1# Aus: #
 Echolink-Modul Ein: 2# Aus: #
 Echolink-Station connecten:
 Node-Nummer + #
 Disconnect: #
 Zeige verb. Stationen: 1#
 Ausgabe der lokalen Echolink
 Nodenummer: 2#

Link aus 90# - Link ein 91#

Wetter-Module Ein: 3# Aus: #
 1# Berlin (EDDB)
 2# Hamburg (EDDH)
 3# Düsseldorf (EDDL)
 4# Frankfurt (EDDF)
 5# München (EDDM)

Hinweis:

Echolink muss durch den Sysop freigeschaltet sein!
 ©2015-2016 - M.Roxer, DF6DP
 Lizenz: CC-BY-NC-SA
 Download: www.dm0ha.de

RuhrLink-Sprechfunknetz – Kurzanleitung (Ver. 2.1, 17.07.2016)

| Station | QTH | Freq./HAMNET-Teil | Hardware: | Node |
|----------|--------------|------------------------|-------------|--------|
| DB0HAT-R | Hamm | 439,225 MHz | RepeaterBox | 547142 |
| DB0NX-R | Wiblingwerde | 439,125 MHz | RepeaterBox | 8020 |
| DB0SKY-R | Breckerfeld | 29,640 MHz | RepeaterBox | --- |
| DB0TV-R | Ennepetal | 3122008183 Hamnet-Teil | RepeaterBox | 8050 |
| DB0WET-R | Wetter | 439,300 MHz | RepeaterBox | 8070 |
| DD1DU-L | Hagen | 432,900 MHz | RadioBox | --- |
| DG1EIR-L | Sprockhövel | 432,825 MHz | RadioBox | 378493 |
| DG7DCG-L | Sprockhövel | 432,900 MHz | RadioBox | --- |
| DG7DCG-L | Odelzshn. | 432,925 MHz | RadioBox | --- |
| DK0WP-L | Wuppertal | 432,900 MHz | RadioBox | 6611 |
| DL3DCW-L | Ennepetal | 432,900 MHz | RadioBox | 6040 |
| DM0HA-R | Hagen | 438,9375 MHz | RepeaterBox | 5080 |
| DM0ZGW-L | Wuppertal | 430,025 MHz | RadioBox | 9515 |

SvxLink Kommandos:

DTMF Kommandos in rot

Ausgabe der Uhrzeit: *
 Hilfe-Modul Ein: 0# Aus: #
 Parrot-Modul Ein: 1# Aus: #
 Echolink-Modul Ein: 2# Aus: #
 Echolink-Station connecten:
 Node-Nummer + #
 Disconnect: #
 Zeige verb. Stationen: 1#
 Ausgabe der lokalen Echolink
 Nodenummer: 2#

Link aus 90# - Link ein 91#

Wetter-Module Ein: 3# Aus: #
 1# Berlin (EDDB)
 2# Hamburg (EDDH)
 3# Düsseldorf (EDDL)
 4# Frankfurt (EDDF)
 5# München (EDDM)

Hinweis:

Echolink muss durch den Sysop freigeschaltet sein!
 ©2015-2016 - M.Roxer, DF6DP
 Lizenz: CC-BY-NC-SA
 Download: www.dm0ha.de

RuhrLink-Sprechfunknetz – Kurzanleitung (Ver. 2.1, 17.07.2016)

| Station | QTH | Freq./HAMNET-Teil | Hardware: | Node |
|----------|--------------|------------------------|-------------|--------|
| DB0HAT-R | Hamm | 439,225 MHz | RepeaterBox | 547142 |
| DB0NX-R | Wiblingwerde | 439,125 MHz | RepeaterBox | 8020 |
| DB0SKY-R | Breckerfeld | 29,640 MHz | RepeaterBox | --- |
| DB0TV-R | Ennepetal | 3122008183 Hamnet-Teil | RepeaterBox | 8050 |
| DB0WET-R | Wetter | 439,300 MHz | RepeaterBox | 8070 |
| DD1DU-L | Hagen | 432,900 MHz | RadioBox | --- |
| DG1EIR-L | Sprockhövel | 432,825 MHz | RadioBox | 378493 |
| DG7DCG-L | Sprockhövel | 432,900 MHz | RadioBox | --- |
| DG7DCG-L | Odelzshn. | 432,925 MHz | RadioBox | --- |
| DK0WP-L | Wuppertal | 432,900 MHz | RadioBox | 6611 |
| DL3DCW-L | Ennepetal | 432,900 MHz | RadioBox | 6040 |
| DM0HA-R | Hagen | 438,9375 MHz | RepeaterBox | 5080 |
| DM0ZGW-L | Wuppertal | 430,025 MHz | RadioBox | 9515 |

SvxLink Kommandos:

DTMF Kommandos in rot

Ausgabe der Uhrzeit: *
 Hilfe-Modul Ein: 0# Aus: #
 Parrot-Modul Ein: 1# Aus: #
 Echolink-Modul Ein: 2# Aus: #
 Echolink-Station connecten:
 Node-Nummer + #
 Disconnect: #
 Zeige verb. Stationen: 1#
 Ausgabe der lokalen Echolink
 Nodenummer: 2#

Link aus 90# - Link ein 91#

Wetter-Module Ein: 3# Aus: #
 1# Berlin (EDDB)
 2# Hamburg (EDDH)
 3# Düsseldorf (EDDL)
 4# Frankfurt (EDDF)
 5# München (EDDM)

Hinweis:

Echolink muss durch den Sysop freigeschaltet sein!
 ©2015-2016 - M.Roxer, DF6DP
 Lizenz: CC-BY-NC-SA
 Download: www.dm0ha.de

RuhrLink-Sprechfunknetz – Kurzanleitung (Ver. 2.1, 17.07.2016)

| Station | QTH | Freq./HAMNET-Teil | Hardware: | Node |
|----------|--------------|------------------------|-------------|--------|
| DB0HAT-R | Hamm | 439,225 MHz | RepeaterBox | 547142 |
| DB0NX-R | Wiblingwerde | 439,125 MHz | RepeaterBox | 8020 |
| DB0SKY-R | Breckerfeld | 29,640 MHz | RepeaterBox | --- |
| DB0TV-R | Ennepetal | 3122008183 Hamnet-Teil | RepeaterBox | 8050 |
| DB0WET-R | Wetter | 439,300 MHz | RepeaterBox | 8070 |
| DD1DU-L | Hagen | 432,900 MHz | RadioBox | --- |
| DG1EIR-L | Sprockhövel | 432,825 MHz | RadioBox | 378493 |
| DG7DCG-L | Sprockhövel | 432,900 MHz | RadioBox | --- |
| DG7DCG-L | Odelzshn. | 432,925 MHz | RadioBox | --- |
| DK0WP-L | Wuppertal | 432,900 MHz | RadioBox | 6611 |
| DL3DCW-L | Ennepetal | 432,900 MHz | RadioBox | 6040 |
| DM0HA-R | Hagen | 438,9375 MHz | RepeaterBox | 5080 |
| DM0ZGW-L | Wuppertal | 430,025 MHz | RadioBox | 9515 |

SvxLink Kommandos:

DTMF Kommandos in rot

Ausgabe der Uhrzeit: *
 Hilfe-Modul Ein: 0# Aus: #
 Parrot-Modul Ein: 1# Aus: #
 Echolink-Modul Ein: 2# Aus: #
 Echolink-Station connecten:
 Node-Nummer + #
 Disconnect: #
 Zeige verb. Stationen: 1#
 Ausgabe der lokalen Echolink
 Nodenummer: 2#

Link aus 90# - Link ein 91#

Wetter-Module Ein: 3# Aus: #
 1# Berlin (EDDB)
 2# Hamburg (EDDH)
 3# Düsseldorf (EDDL)
 4# Frankfurt (EDDF)
 5# München (EDDM)

Hinweis:

Echolink muss durch den Sysop freigeschaltet sein!
 ©2015-2016 - M.Roxer, DF6DP
 Lizenz: CC-BY-NC-SA
 Download: www.dm0ha.de

RuhrLink-Sprechfunknetz – Falblatt-Kurzanleitung

(Ver. 2.1, 17.07.2016 Download: <http://www.dm0ha.de>)

© Copyright 2015 - M.Roxer, DF6DP
Lizenz: CC-BY-NC-SA



19/12/2015